

# Montasje- og bruksveiledning Nr 17122007

## ”REHAB360 FRONT” FOR GAMLE NEBBSKAP

### Anvendelsesområde:

”Front med dør og sidevegger” er beregnet for gamle Nebbskap med ytterbredde 360 mm. Fronten leveres i tre ulike høyder tilpasset det aktuelle skapet og med fem ulike dybder på sideveggene – **påse derfor at mottatt modell passer til den aktuelle installasjonen!**

### Forberedelse FØR montasje:

Før montasje ny front (UTEN bruk av ny montasjeramme) må følgende gjøres på gammelt skap:

- Fjern gammel dør og gamle hengsler / hengselfester på skapet
- Fjern gammel maling / murpuss på utsiden av front og sidevegger på gammelt skap
- Rett ut eventuelle ytre ujevnheter på sidevegger/front som kan være til hinder for påsetting
- Lag frihull i eksisterende skap for festeboltene på ny ramme ( se ”Montasje av front”)

Dersom NY montasjeramme type REHAB360 skal brukes bør følgende tillegg utføres:

- Mothold for dørlås ( midt på, på venstre side i lysåpning) må fjernes
- Anleggsflater ( høyre og venstre side i lysåpning) for gammel dør bør fjernes/bøyes innover

### Front MÅ monteres før eventuell montasjeramme kan settes inn

**NB:** Nødvendighet og omfang av dette kan testes ved å prøveinnsette montasjerammen, dersom den ”hindres” eller kommer i klem, må arbeidet utføres!

### Montasje av front:

Fronten har en festebolt i hvert hjørne (lengde 35 mm / dia 5 mm), lag derfor frihull i hvert hjørne på gammelt skap for boltene ( ta av ny dør og bruk front som boremal!).

Boltene kan ha to funksjoner:

- Dersom ny front har dypere sidevegger enn det skapet stikker ut fra vegg, så gir boltene en justering for dette på inntil + 30 mm i forhold til eksisterende skap.
- Ved ujevn front eller ved skjevhet i vertikalplan/diagonalt så kan boltene gi justering for dette

Fronten ”tres utenpå” det eksisterende skapet og festes i rett posisjon ved hjelp av festeboltene og tilhørende skive / mutter på innsiden.

Dør påsettes etter at front er justert vertikalt og diagonalt

### Dørlås

Dørlåsen som er montert passer KUN når fronten brukes sammen med ny montasjeramme. Plastlåsen kan påsettes vridet som medfølger i plastpose, alternativt kan låsen byttes til nøkkellås type C101 ( med 2 nøkler ) el.nr 17 255 25 som kan kjøpes hos grossist.

Dersom front brukes **UTEN** ny montasjeramme må den medfølgende låsebrakett ( ligger i plastpose på døren) skrues fast i innvendig sidekant i frontens lysåpning



### Stansefabrikken Products AS

Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu

Tel.: +47 67 11 34 50

Fax: +47 67 11 34 51

E-post: [products@stansfabrikken.no](mailto:products@stansfabrikken.no)